

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество		Примечание
		6Т82Г, 6Т82	6Т83Г, 6Т83	
	Станок в сборе	1	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Накладная головка 6Т82Ш.320.000 и серьга 6Р83.1.09 (1 шт.) поставляются за отдельную плату</li> </ul>				
<i>Входят в комплект и стоимость станка</i>				
<b>Демонтированные части</b>				
	Устройство защитное	1	1	Защита направляющих
	Ограждение зоны резания	1	1	
	Рукоятка ручных перемещений	1	1	Возможна установка на станке
	Маховик ручного управления	1	1	На станке
	Кожух ограждения конца оправки	1	1	На станке
	Вентиль с соплом	1	1	На станке
	Кожух задний	1	1	На станке
	Светильник НКСО1х100/П20-01У4	1	1	
	Лампа МО24-40УЗ	1	1	
<b>Инструмент</b>				
6Т82Г.880.254	Ключ к электрошкафу	1	1	На электрошкафе
<b>Принадлежности</b>				
6Р12К.93.100/42А	Захват	1	1	
6Р83.1.09	Серьга	2	1	
	Шайба ГОСТ 6402-70 24.65Г05	1	1	К захвату
	Оправка ГОСТ 13785-75 191.831.054	1	1	
<b>Документы</b>				
6Т82Г.000.000РЭ Часть I	Руководство по эксплуатации.			
6Т82Г.000.000РЭ1 Часть II				
6Т82Г.000.000РЭ2 Часть III				